主板使用指南

（MS6386 V1.0）

目录

主板驱动程序的安装 1
主板芯片驱动程序的安装 1
主板声卡驱动程序的安装 2

主板驱动程序的安装

本主板由于采用了目前较新的技术进行设计，在安装其它板卡驱动前，系统中必须安装相应的主板驱动程序。

主板芯片驱动程序的安装

如果您重新安装了Windows95/98操作系统。您可以从随机提供的驱动光盘中安装这些驱动程序。现将主板驱动安装步骤说明如下:

1. 安装完 Windows 95/98;
2. 将随机提供的 “联想电脑驱动程序” 光盘放入光盘驱动器中。(注意: 在 Windows95 下，您需要先安装 USB 驱动程序);
3. 进入目录: “X:\ Lx_chip\815DRV\Win9XInf”(X 代表您机器光驱的盘符)，如果您使用的是 3.3 及其以上版本驱动光盘，此路径为 “X:\Lx_chip\Intel\Inf”;
4. 运行 Setup.EXE 程序，对于安装过程中的选择提示，按系统原有的默认项操作，无须改动，至安装结束;
5. 重新启动计算机，安装结束。

为了能使您的机器支持 ATA100 的硬盘传输模式，建议您继续安装 ATA100驱动程序。其步骤与上述的主板芯片组驱动程序的安装大致相同，不同的是驱动程序所在目录变为“X:\ Lx_chip\815DRV\UltraATA” (如果您使用的是 3.3 及其以上版本驱动光盘，此路径为 X:\Lx_chip\Intel\Ata100)。同样，对于安装过程中的选择提示按系统原有的默认项操作，无须改动，至安装结束。需要提醒您注意的是，此驱动可能在某些设置下导致系统工作异常。如果安装了此驱动后，您的机器运行某些程序时出现故障，请您卸载此驱动。

注:

1. 由于我们对驱动程序的升级，您实际操作时的画面可能会与此略有不同。
2. Windows NT4/Windows 2000 下不必安装主板芯片的驱动程序,但需要安装 ATA100 驱动程序。

主板声卡驱动程序的安装

本主板集成有声卡。请您在安装完主板驱动和显示卡驱动后安装此声卡驱动。

您可以从随机提供的驱动光盘中安装此驱动程序。现将安装步骤说明如下:

1. 将随机提供的“联想电脑驱动程序”光盘放入光盘驱动器中。
2. 打开“控制面板”, 运行“系统”
3. 进入“设备管理器”
4. 删除“PCI Multimedia Audio Device”, 按“刷新”出现“添加新硬件向导”对话框, 请在对话框中选择“搜索设备的最新驱动程序(推荐)”, 单击“下一步”。
5. 选中“指定位置”, 按“浏览”, 打开驱动光盘上 LX_Sound 目录下 Adi 目录下 SoundMAX 目录下的 WDM 目录, 即指定安装路径为“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM”(X代表您机器光驱的盘符);
6. 按“下一步”进行文件复制 ;
7. 在安装过程中, 如果系统提示有一个.SYS文件找不到, 需要用户手动指定该文件所在的目录。对于安装了 Windows 98 的用户, 该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\Se”目录下; 对于安装了 Windows 2000的用户, 该文件位于“X:\LX_SOUND\Adi\SoundMAX\WDM\w2k”目录下。按“下一步”, 根据屏幕提示安装, 最后按“完成”;
8. 安装完驱动后, 您需要重新启动系统, 使声卡驱动正常工作。
9. 如果您使用的是 WindowsNT 系统, 运行“X: \LX_SOUND\Adi\SoundMAX\NT4\Setup.exe”(X 代表您机器光驱的盘符), 系统会自动完成声卡驱动的安装。

注: 由于我们对驱动程序的升级, 您实际操作时的画面可能会与此略有不同。